

Pomies™

3+

Dansmodus!

Druk gedurende 1 seconde op de neus om de Dansmodus te activeren (paarse ogen). Schud bij het flitsignaal je Pomies op het ritme van de muziek. Hoe sneller je schudt, hoe sneller de muziek gaat! Stop wanneer je een tweede flitsignaal hoort. Het spel heet begint! Hou de neus gedurende 1 seconde ingedrukt om naar de Gezelschapsmodus terug te keren.

Druk 3 seconden op het neusje om je Pomies te doen slapen.


2 SPELMODI!

Druk op de neus van je Pomies™ om haar wakker te maken! Hou gedurende 1 seconde de neus ingedrukt om van de ene naar de andere modus te gaan.

Gezelschapsmodus!

Wanneer je je Pomies voor de eerste maal aanzet, staat ze in Gezelschapsmodus (turquoise ogen). Streel haar en heb er interactie mee, ze reageert!

Raak de verborgen sensoren aan en je Pomies zal reageren!



Borstel je Pomies om haar zijdezaait te houden. De staart kan aan de staart vastgemaakt worden.

3+

Pomies™


2 MODI DI GIOCARE

Premere il naso per svegliare i Pomies™. Tenere premuto il naso per 1 secondo per passare da una modalità all'altra.

Modalità Peti

Quando si accendono i Pomies per la prima volta, questi saranno in Modalità Peti (occhi verde petrolio). Toccali e interagisci con loro: reagiscono!

Toccare i sensori nascosti per far reagire i Pomies!



Kleur van de ogen	Betekenis	Wat je moet doen
Turquoise	Vollik	Je Pomies vindt het leuk, wanneer je haar aandacht schenkt. Probeer haar achterhoofd te strelen om haar te doen spreken. Je kan ook interageren met je Pomies door haar hoofd en mond aan te raken, door op haar neus te tikken of door ermee te schudden. Je Pomies zal je bedanken met geguhogen!
Groen	Met de hik	O nee! Je Pomies heeft de hik. Schud ze door elkaar om ze van haar hik af te helpen!
Gael	Hongerig	Geef ze eten door rond haar mond te duwen. Als je haar te veel eten geeft, kan ze de hik krijgen!
Blauw	Ziek, hoest of rillen	Hoesten: bedek haar mond om te voorkomen dat de bacteriën zich verspreiden! Rilligen: Ze heeft het koude! Verroedel haar en streel haar achterhoofd om ze op te warmen!
Rose	Frageilig	Je Pomies heeft een plagerig humeur en haalt kapoententreekt uit. Hahaha... kietel haar zodat ze alle gekheid loslaat!
Regenboog	SUPER GELUKIG!	De ogen van je Pomies krijgen alle kleuren van de regenboog wanneer je haar goed verzorgt. Na 5 regenbogen heeft ze een verrassing voor jou en speelt ze een vrolijk liedje. Schud met haar op het ritme van de muziek of versnel de muziek door haar sneller te schudden.

Color degli occhi	Cosa significa	Cosa fare
Verde petrolio	Fallice	I Pomies amano essere accarezzati. Prova ad accarezzare loro la schiena e saranno le tisa. Interagisci con i Pomies in altri modi toccando loro la testa e la bocca, toccando il naso o scuotendoli. I Pomies ricambieranno il tuo affetto con gli arcobaleni!
Giallo	Affamato	Dai loro da mangiare premendo la zona della bocca. Se dai loro troppo da mangiare potrebbero avere il singhiozzo!
Verde	Singhiozzo	Oh oh! I Pomies hanno il singhiozzo. Scuotili per far sparire il singhiozzo.
Blu	Raffreddore, tosse o brividi	Oh no! I Pomies non si sentono bene. Se hanno il raffreddore, tosse o brividi, aiutali a ritornare in forma. Raffreddore: Tocca il naso per farli sentire meglio! Tosse: Copri la loro bocca per evitare di diffondere germi! Brividi: Hanno freddo! Abbracciali e tocca la loro schiena per riscaldarli!
Rosa	Sciocco	I Pomies si sentono un po' sciocchi e hanno la riantata. Eherenhi... Cantina a fare loro il solletico per far passare la riantata!
Arcoalbaleno	SUPER FELICE!	Quando ti prendi cura dei Pomies, i loro occhi diventeranno color arcobaleno! Dopo 5 arcobaleni, ti sorprenderanno con un allegro canzone. Scuotili a ritmo musicale o velocizza la loro canzone egualdoli più velocemente!

Modalità Freeze Dance!

Tenere premuto il naso per 1 secondo per passare alla Modalità Dance (occhi viola). Quando si sente il fischio, scuotere i Pomies a ritmo di musica. Più veloce si girano, più veloce sarà la musica. Quando si sente un altro fischio, bloccarsi! Tenere premuto il naso per un altro secondo per passare alla Modalità Peti.

Tenere premuto il naso per 3 secondi per far addormentare i Pomies.


NL - G1

INHOUD: 1 Pomies™ dierje, 1 borstel en 1 handleiding

OPMERKING: Verwijder het lipje voor het eerste gebruik.

Informatie over de batterijen

Vraag aan een volwassene om nieuwe batterijen te plaatsen. Voor de Pomies is 1 alkaline AAA-batterij (LR03) van 1,5V vereist. Draai de Pomies om om de batterijen te vervangen/plaatsen. Open het vliet zakje en draai de schroef naar links om het deksel van het batterijencompartiment los te maken.



Belangrijke informatie met betrekking tot de batterijen:

- Vle raden aan om enkel nieuwe alkaline batterijen van de aangeraaden maat en soort te gebruiken.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen.
- Respecteer de (+) en (-) polenbatterijen van de batterijen.
- Probeer geen wegwerpbatteijfen te herladen.
- Godi geen batterijen in het vuur.
- De voeding niet kortsluiten.
- Verwijder gebruikte batterijen uit het speelgoed.
- De batterijen moeten door een volwassene vervangen worden.
- De batterijen moeten conform de lokale en nationale richtlijnen gerecycleerd of verwijderd worden.
- Verwijder bij het opruimen de batterijen uit het speelgoed.

Herstelling

De meeste partes worden vervangen door de batterijen van de Pomies door nieuwe te vervangen. Indien de problemen zich blijven voordoen, neem contact op met onze klantendienst: contact@bandai.fr


NL - G1

CONTENUTO: 1 animale Pomies™, 1 spazzola e 1 foglio di istruzioni

NOTA: Rimuovere la linguetta prima dell'utilizzo.

Informazioni batteria

-Le batterie devono essere inserite da un adulto.
-I Pomies richiedono 1 batteria AAA Alcalina (LR03) 1,5V.
-Per sostituire/riempire la batteria, capovolgere i Pomies, aprire la tasca in feltro e ruotare la vite verso sinistra per aprire il vano batteria.



Informazioni importanti sulla batteria:

- Consigliare l'utilizzo esclusivo di batterie alcaline nuove della dimensione e del tipo raccomandati.
- Non utilizzare batterie riciclabili.
- Rispettare la corretta polarità, (+) e (-).
- Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Ritrovare la batteria scarica dal giocattolo.
- Le batterie devono essere sostituite da adulti.
- Le batterie devono essere riciclate o smaltite secondo le linee guida locali e dello stato.
- Rimuovere la batteria quando si ripone il giocattolo.

Risoluzione dei problemi

Sostituire la batteria del Pomies risolverà la maggior parte degli eventuali problemi.

Onderhoud van het product

- De Pomies niet onder water of in andere vloeistoffen dompelen. Niet snijden in de Pomies of er niet mee gooien, dit kan de mechaniek beschadigen.
- De Pomies niet aan extreme temperaturen blootstellen (vrieskou of grote hitte), dit kan permanente mechanische schade veroorzaken.
- Reinig de Pomies met een vochtige doek, maar vermijd dat het batterijencompartiment vochtig wordt.

FCC Bepaling

⚠ Waarschuwing: De veranderingen of wijzigingen aan dit toestel die niet expliciet werden goedgekeurd door de derde nalevingsinstantie kunnen het gezag van de gebruiker om dit toestel te doen werken, nielig verklaren.

OPMERKING: Dit toestel is getest en is conform bevonden binnen de beperkingen van de digitale klasse B-toestellen, conform deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen werden gedefinieerd om een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie te voorzien in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequente-energie uitzenden, en als deze niet geïntaliseerd en gebruikt is in overeenstemming met de voorschriften, kan deze schadelijke interferentie veroorzaken aan radiocommunicaties. Er is echter geen enkele garantie dat er geen interferentie zal ontstaan bij een specifieke installatie. Als dit product interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, welke bepaald kan worden door het uitzenden van weer aanzetten van het toestel, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen :

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Verhoog de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een ander stopcontact zodat het product en de ontvanger op een verschillend circuit zitten.
- Consulteer de verkoper of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.

Gebruik afgeschermde kabels met dit product om de conformiteit met de beperkingen van de FCC voor klasse B-toestellen te garanderen. Dit toestel is conform deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is afhankelijk van de twee volgende voorwaarden: (1) Dit toestel mag geen schadelijk geluid veroorzaken en (2) dit toestel d CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

⚠ Geef ter bescherming van het milieu dit product niet bij het gewone huishoudafval; voeg het in uw streek gelidende scheidingspunt.

CE SKYROCKET

Gedistribueerd door: Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA.

Importeur voor Nederland: BANDAI S.A.S., Tour W, 102 Terrasse Boulevard 92005 Paris La Defense Cedex, France

© 2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. All rights reserved. Pomies and Skyrocket and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Skyrocket LLC. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners, and there is no relationship express or implied with Skyrocket LLC.

De producten en kleuren kunnen variëren. Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik.

GEFABRICERD IN CHINA

Cura del Prodotto

- Non immergere i Pomies in acqua o altri liquidi.
- Non lanciare né tirare calci ai Pomies, poiché questo potrebbe danneggiare la funzionalità meccanica.
- Non lasciare i Pomies a temperature troppo calde o troppo fredde, poiché questo può causare danni meccanici permanenti.
- Pulire la superficie con un panno umido e tenere il vano batteria lontano dall'umidità.

Dichiarazione FCC

Il presente dispositivo è conforme alla PARTE 15 del Regolamento FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni.

(1) Il presente dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa la interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

⚠ **ATTENZIONE:** Cambiamenti e modifiche alla presente unità non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autoconformità relativa all'utilizzo dell'attrezzatura.

NOTA: Il presente dispositivo è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 del Regolamento FCC. Tali limiti sono stabili per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Il presente dispositivo genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione.

Nel caso in cui il presente dispositivo provochi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate accendendo e spegnendo il dispositivo, si consiglia all'utente di consigliare l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione. - Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore. - Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore. - Per assistenza rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV con esperienza.

Il presente dispositivo è contrassegnato con il simbolo di raccolta differenziale sui ritiri di apparecchiature elettroniche ed elettroniche. Ciò significa che il presente prodotto deve essere separato da un sistema di raccolta differenziale conforme alle normative applicabili, al fine di essere riciclato o smaltito per ridurre l'impatto sull'ambiente. Le batterie, adatte per un uso specifico o sistema di raccolta, non possono essere immesse nel prodotto o smaltite separatamente. Per informazioni sul prodotto, il prodotto deve essere consegnato ad un idoneo centro di raccolta per completare il processo di riciclo. I prodotti elettrici ed elettronici, così come le batterie che non sono state messe prima dello smaltimento, sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze nocive. Per maggiori informazioni, contattare l'amministrazione regionale o locale.

CE SKYROCKET

Distribuito da: Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA.
Importato da: BANDAI S.A.S., Tour W, 102 Terrasse Boulevard 92005 Paris La Defense Cedex, France

© 2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. Tutti i diritti riservati. Pomies e Skyrocket e i loro rispettivi loghi sono marchi e/o marchi registrati di Skyrocket LLC. Tutti gli altri marchi, loghi e copyright appartengono ai rispettivi proprietari e non vi è alcuna relazione esplicita o implicita con Skyrocket LLC.

I colori e gli stili dei prodotti possono variare da quelli mostrati. Conservare la confezione per esigenze future.

IT - G1