



3+

## 2 ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Πίεσε το Pomsies™ στη μυτούλα του για να το ξυπνήσεις. Πίεσε συνεχόμενα για 1 δευτερόλεπτο για να αλλάξει από τη μία λειτουργία στην άλλη.




Πίεσε συνεχόμενα τη μυτούλα του για 3 δευτερόλεπτα και το Pomsies™ σου θα πέσει για ύπνο.

## Χαδιάρικη Λειτουργία

Όταν ενεργοποιήσεις για πρώτη φορά το Pomsies σου, βρίσκεται στη Χαδιάρικη Λειτουργία (γαλαζοπράσινα ματάκια). Ακούμπα το και αλληλεπίδρασε μαζί του, αυτό θα αντιδράσει!

Ακούμπησε τους κρυμμένους αισθητήρες του, για να κάνεις το Pomsies σου να αντιδράσει!



## Καταλαβαίνοτας τα Pomsies


Χρώμα Ματιών	Κατάσταση	Τι να κάνεις
Γαλαζοπράσινο	Χαρούμενο	<p>Τα Pomsies λατρεύουν να τα φροντίζεις. Χάιδεψε τους την πλάτη και κάνε τα να γουργούρισουν. Αλληλεπίδρασε με τα Pomsies και με άλλους τρόπους: ακούμπησέ τα στο κεφάλι και στο στόμα, σκούντηξέ τους τη μυτούλα ή ταρακούνησέ τα. Τα Pomsies θα ανταμείψουν την αγάπη σου με ουράνια τόξα!</p> <p><b>Μυστικός ήχος:</b> Πίεσε συνεχόμενα και ταυτόχρονα τη μυτούλα του και την πλατούλα του για 1 δευτερόλεπτο και ίσως σου αποκαλύψει το μυστικό του ήχο! Ουπς!</p>
Κίτρινο	Πεινασμένο	<p>Τάσε τα πιέζοντας στην περιοχή του στόματός τους. Τάσε τα πολύ και αυτά μπορεί να τα πιάσει λόξυγγας!</p>
Πράσινο	Με λόξυγγα	<p>Ωχ όχι! Τα Pomsies έχουν λόξυγγα! Ταρακούνησέ τα, έτσι θα κάνεις το λόξυγγα να εξαφανιστεί!</p>
Μπλε	Φτέρνισμα Βήχας ή Τουρτούρισμα	<p>Ωχ όχι! Τα Pomsies δεν νιώθουν τόσο καλά. Εάν φτερνίζονται, βήχουν ή τουρτούριζουν, βόθηθοσέ τα να επανέλθουν και να γίνουν πάλι χαρούμενα (γαλαζοπράσινα ματάκια).</p> <p>Φτέρνισμα: Σκούντηξέ του ελαφρά τη μυτούλα για να νιώσει καλύτερα!</p> <p>Βήχας: Κάλυψε το στοματάκι τους για να μην γεμίσεις μικρόβια!</p> <p>Τουρτούρισμα: Άρπαξαν κρυολόγημα! Αγκάλιασέ τα και χάδεψέ τους την πλατούλα για να τα ζεστάνεις!</p>
Ροζ	Σάχλες, νευρικό γέλιο	<p>Τα Pomsies νιώθουν λίγο σαχλά και τα έπιλασες και νευρικό γέλιο. Χεχεχε.. συνέχισε να τα πειραζεις και αυτά θα συνεχίσουν τις σάχλες!</p>
Ουράνιο τόξο	ΣΟΥΠΕΡ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ	<p>Όσο φροντίζεις τα Pomsies, τα μάτια τους θα φωτίζουν σαν Ουράνιο Τόξο! Μετά από 5 Ουράνια Τόξα, θα σε εκπλήξουν με ένα χαρούμενο τραγούδι. Κούνήσας τα στο ρυθμό της μουσικής ή επιτάχυνε το ρυθμό τους κουνώντας τα ακόμα πιο γρήγορα.</p>

Περιεχόμενα: 1 Pomsies™, 1 Βούρτσα, 1 Εγχειρίδιο Οδηγιών.

Σημείωση: Αφαιρέστε την ετικέτα "Try Me", πριν την χρήση.

## Πληροφορίες για τις Μπαταρίες

- Για την τοποθέτηση των μπαταριών παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε έναν ενήλικο. Για τα Pomsies απαιτείται 1 AAA Αλκαλική μπαταρία 1,5V (LR03).
- Για την αλλαγή και τοποθέτηση μπαταρίας, γυρίστε τα Pomsies ανάποδα, ανοίξτε την τσόχινη θήκη και ξεβιδώστε αριστερόστροφα για να ανοίξει το πορτάκι της μπαταρίας.



### Σημαντικές πληροφορίες για τις μπαταρίες:

- Προτείνεται να χρησιμοποιούνται μόνο καινούριες αλκαλικές μπαταρίες του απαιτούμενου μεγέθους και του συνιστώμενου τύπου.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Παρακαλούμε να προσέχετε και να τις τοποθετείτε με τη σωστή πολικότητα, (+) και (-).
- Μην επιχειρήστε να επαναφορτίσετε τις μη- επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Αφαιρέστε την εξαντλημένη μπαταρία από το παιχνίδι.
- Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από ενήλικα.
- Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται ή να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τόπους διατάξεις και νομοθεσία.
- Αφαιρέστε τη μπαταρία όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το παιχνίδι.

## Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η αντικατάσταση των μπαταριών στα Pomsies θα σας λύσει τα περισσότερα προβλήματα. Εάν τα προβλήματα συνεχίζονται, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας:  
customerservice@skyrocketon.com



WWW.POMSIES.COM

## Φροντίδα Προϊόντος

- Μη βυθίζετε τα Pomsies στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην πετάτε ή χτυπάτε τα Pomsies, καθώς κάτι τέτοιο επιφέρει βλάβες στη μηχανική λειτουργία.
- Μην αφήνετε τα Pomsies εκτεθειμένα σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς μπορεί να προκληθεί μόνιμη βλάβη στη μηχανική τους λειτουργία.
- Κρατήστε το θάλαμο της μπαταρίας χωρίς υγρασία, καθαρίστε τον με ένα μαλακό στεγνό πανί.

## Δήλωση FCC

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανόνων της FCC. Η χρήση υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους. 1)Η συσκευή αυτή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και, 2)η συσκευή θα πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ομαλή λειτουργία της συσκευής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτής της μονάδας που δεν φέρουν ρητή έγκριση από τον αρμόδιο φορέα περί συμμόρφωσης μπορεί να σημαίνει ακύρωση της άδειας του χρήστη για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και αξιολογηθεί για να διαπιστωθεί ότι συμφωνεί με τα προβλεπόμενα όρια Ψηφιακών συσκευών Β' Κατηγορίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 των κανόνων που προβλέπονται από την FCC. Οι συγκεκριμένοι όροι έχουν ως στόχο την προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Ο εξοπλισμός αυτός παράγει, χρησιμοποιεί και εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης και χρήσης σύμφωνα με τις οδηγίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών σε ραδιοτηλεοπτικές λήψεις που καθορίζονται από την λειτουργία του συγκεκριμένου προϊόντος, τότε ο χρήστης μπορεί να αποκαταστήσει τις παρεμβολές ακολουθώντας ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: • Να επαναπροσδιορίσει ή να επαναποθετήσει την κεραία λήψεως • Να αυξήσει την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη • Να συνδέσει τον εξοπλισμό με μια έξοδο σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης και • Να συμβουλευτεί τον έμπορο ή κάποιον ειδικό τεχνικό ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή έχει επισημανθεί με το επιλεγμένο σύμβολο ταξινόμησης των απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να υποστηρίζεται από ένα σύστημα επιλεκτικής συλλογής, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, προκειμένου να ανακυκλωθεί ή να αποσυναρμολογηθεί προκειμένου να μειωθεί οποιαδήποτε επιδραση στο περιβάλλον. Οι μπαταρίες, υποβάλλονται στο σύστημα επιλεκτικής συλλογής, πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν και να απορρίπτονται ξεχωριστά. Στις περιπτώσεις που οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφαιρούνται, το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο κέντρο συλλογής για να ολοκληρωθεί η ανακύκλωσή του. Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα καθώς και οι μπαταρίες που δεν έχουν ταξινομηθεί πριν την απόρριψή τους, είναι δυνητικά επικινδυνά για την απόρριψή τους και την ανθρώπινη υγεία λόγω της ύπαρξης επικινδυνών ουσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική ή την περιφερειακή αυτοδιοίκηση.



SKYROCKET

©2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA.

Όλα τα δικαιώματα προστατεύονται. Pomsies και το Skyrocket Logo είναι σήματα της Skyrocket LLC. Τα άλλα σήματα και ονόματα ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους και δεν υπάρχει σχέση ρητή ή σωπηρή με τη Skyrocket LLC.

Για ερωτήσεις και σχόλια:

Παρακαλώ να καλέσετε στο 888-674-5650 ή επισκεφθείτε το: [www.Pomsies.com](http://www.Pomsies.com)

Τα χρώματα του προϊόντος και το στυλ μπορεί να διαφέρουν, από αυτά που εμφανίζονται. Διατηρήστε την συσκευασία για μελλοντική αναφορά.

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ KINA.**

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ



ΙΔΕΑ Hellenic Design AE  
Π.Ψαρρέα 16, Πεντέλη, 15126  
Τηλ.: 210 6123267  
Fax: 210 6123266  
info@idea-hellas.gr  
www.idea-hellas.gr