

PomSies™

4+

2 FORMAS DE JUEGO

Presiona la nariz de tu PomSies™ para despertarlo. Mantenla presionada por un segundo para cambiar la modalidad.

Modo Mascota

Cuando enciendes por primera vez tu PomSies, está en Modo Mascota (ojos turquesa). ¡Toca y juega con él para que reaccione!

Modo Baile

Mantén presionada la nariz por un segundo para que cambie a Modo Baile (ojos morados). Cuando suene un silbato, agita tu PomSies al ritmo de la música. Mientras más rápido lo agites, la música se volverá más rápida. Cuando suene otro silbato, ¡Deténte! Mantén presionada la nariz por otro segundo para regresarlo al Modo Mascota.

Mantén presionada la nariz de tu PomSies por 3 seg. para que se duerma.

¡Toca los sensores ocultos para que tu PomSies reaccione!



Importado y Distribuido en México por:
BANDAI CORPORACIÓN MEXICO, S.A. DE C.V.
Avenida De Los Insurgentes Sur No. 863, Piso 11,
Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P.
03810, Ciudad de México, México.
Tel. 01800 1BANDAI (01800 1226324)

Entiende a tu PomSies


Color de Ojos	Qué significa	Qué hacer
Turquesa	Feliz	A los PomSies les encantan las caricias. Prueba acariciar su espalda para que ronronee. Interactúa con tu PomSies de otras formas, como tocar su cabeza, boca, su nariz o agitándolos. ¡Los PomSies te lo agradecerán con arcoiris! TIP SECRETO: Mantén presionada su boca y su espalda por 1 segundo al mismo tiempo ¡Y a lo mejor se le escapa un gas! ¡Ups!
Amarillo	Hambriento	Dales de comer presionando su boca. ¡Si le das mucho de comer, le puede dar hipo!
Verde	Tiene hipo	¡Oh oh! A los PomSies les da hipo. Agítalos para que se le quite.
Azul	Está estornudando, tosiendo o tiene escalofríos	¡Oh no! Tu PomSies se siente malito. Si está estornudando, tosiendo o temblando, puedes hacer que vuelva a estar sano otra vez (ojos turquesa). Estornudos: ¡Da toquesitos a su nariz para que se sienta mejor! Tos: ¡Tapa su boca para que no contage a todos! Escalofríos: ¡Tiene frío! Abrázalo y acaricia su espalda para calentarlo.
Rosa	Tiene risa	¡Los PomSies se pueden poner simples! Ja ja ja... ¡Házles cosquillas para que terminen de reír!
Arcoiris	¡SÚPER FELIZ!	Mientras más cuides a los PomSies, ¡Sus ojos brillarán con los colores de los arcoiris! Después de 5 arcoiris, te sorprenderán con una canción feliz. Agítalos al ritmo de la música o haz que canten más rápido agitándolos más rápido.

CONTENIDO: 1 Mascota Pomsies™ , 1 Cepillo y 1 Folleto de Instrucciones

NOTA: Remueva la etiqueta "Pruébame" antes de usarlo.

Información de baterías

- Pide ayuda a un adulto para que cambie las baterías por unas nuevas. Los Pomsies usan 1 batería alcalina AAA (LR03).
- Para cambiar/insertar la batería, voltea tu Pomsies de cabeza, abre la pestaña de peluche y gira el tornillo hacia la izquierda para aflojar la portezuela de la batería.



Información Importante de las Baterías:

- Se sugiere el uso de baterías nuevas del tipo y tamaño recomendado.
- No use baterías recargables.
- Favor de respetar la polaridad, (+) y (-).
- No intente recargar baterías no recargables.
- No deseche las baterías en el fuego.
- Evite el corto circuito en las terminales.
- Remueva las baterías agotadas del juguete.
- Las baterías deben ser reemplazadas por un adulto.
- Las baterías deben ser desechadas o recicladas acorde a los lineamientos locales.
- Remueva las baterías cuando el juguete no esté en uso.

Solución de Problemas

Cambiar las baterías de los Pomsies por unas nuevas solucionará la mayoría de los problemas. Si estos continúan, acérquese al departamento de atención al cliente: customerservice@skyrocketon.com

Cuidado del Producto

- No sumergir el Pomsies en agua o ningún tipo de líquido.
- No arrojes o patees al Pomsies ya que esto puede dañar su funcionamiento mecánico.
- No dejes el Pomsies en temperaturas de calor o frío extremo, esto puede provocar un daño mecánico permanente.
- Limpie la superficie con un trapo húmedo, manteniendo la humedad alejada del compartimento de las baterías.

Declaración de FCC

Este producto cumple con el APARTADO 15 del Reglamento FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes 2 condiciones. (1) Este producto puede no causar interferencia dañina y (2) Este producto debe permitir cualquier tipo de interferencia, incluida interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

PRECAUCIÓN: Cambios o modificaciones provocadas a esta unidad que no sean expresamente aprobadas, pueden volver nula la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con los límites de un aparato digital de Clase B, de conformidad con el Apartado 15 del Reglamento FCC. Estos lineamientos están diseñados para ofrecer protección razonable en contra de interferencia dañina a instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia y energía, si no se usa de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede deteriorar apagando y prendiendo el equipo, se recomienda al usuario corregir dicha interferencia con las siguientes medidas: Reoriente o recolocque la antena receptora. Incremente la separación del equipo al receptor. Conecte el equipo a un enchufe o un circuito diferente al que el receptor esté conectado. Consulte al vendedor o a un técnico especializado en radio/T.V.

 Este aparato está marcado con el símbolo de clasificación selectiva de desechos eléctricos y equipo electrónico. Esto significa que el producto debe ser desechado por un sistema de recolección selectiva acorde a los lineamientos aplicables para que sea reciclado o desmantelado y reducir su impacto en el entorno. Las baterías deben ser desechadas de forma correcta, removiéndolas del producto y depositándolas en contenedores especializados por separado. En caso de que las baterías no sean removidas, el producto debe ser depositado en un centro apropiado de recolección para que se complete su reciclaje de forma adecuada. Los productos eléctricos y electrónicos, así como las baterías que no hayan sido desechadas de forma correcta, son un peligro potencial para el entorno y salud humana debido a la presencia de sustancias tóxicas. Para más información, contacte a su gobierno local.

SKYROCKET



© 2018 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. Todos los derechos reservados. Pomsies y Skyrocket y sus respectivos logos son marcas registradas de Skyrocket LLC. Cualquier otra marca, logos y derechos de copia son propiedad de sus respectivos dueños y no existe relación expresa o implicada con Skyrocket LLC.

¿Preguntas o comentarios?
Visite www.Pomsies.com

Colores y estilos del producto pueden variar. Conserve el empaque para futuras referencias

HECHO EN CHINA

PATENTE PENDIENTE

WWW.POMSIES.COM

